



E-Cykling med iPad i skoleturnering

Start af E-cykler:

I-pad står i skabet i klubhuset ved køleskab.

Alle I-pad har et nr. til hvilken e-cykler de skal tilkobles.

Tænd TV

HDMI Kabel til boks afkobles (bag ved TV) og indføres i medfølgende deltaco enhed.

Ligeledes indføres strømkabel til I-pad i deltaco enhed.

Deltaco enhed indsættes i I-pad og I-pad tændes.

På Ipad trykkes på Zwift app.

Lad I-pad finde cyklen. Derefter start på pil på skærm.

Der går 30 sek. så har cykel og I-pad fundet hinanden.

Find din rute ved at trykke på Route øverst på I-pad. Derefter tryk start på ruten der kommer på skærmen.

VIGTIGT man må ikke røre MENU. Den er indstillet til Skoleturneringerne.

Tryk stop og gem når man er færdig med at køre.

HDMI-kabel tilbage i boks bag ved TV

Ved Skoletuneringer er det Hilly Route der køres.

Køre 1,2 km frem til start ved bro.

Efter at have passeret målstreg ved 2,1 km tryk på skærm på pil der vender rytter.

Efter ca. 1 km vender i igen rytter ved tryk på skærm.

Frem til bro og klar til start igen.